

# Procédure pour la réinitialisation de fréquence du SATMATIC HD

270917

ALD-14284



- 1** Mettre en service le démodulateur et la TV.
- 2** Patienter jusqu'à l'affichage de l'écran info ANTENNE S'ORIENTE, arrêter l'antenne en pressant sur une des touches directionnelles de la télécommande (▲, ►, ▼, ◀). Le message ANTENNE STABLE doit s'afficher. Saisir à l'aveugle le code 200576 (rien ne s'affiche à l'écran) pour afficher le menu TECHNICIEN.
- 3** Le menu TECHNICIEN apparaît.
- 4** Descendre sur la ligne TRANSPONDEUR DE RECHERCHE et presser sur la touche OK de la télécommande.
- 5** Se placer sur la ligne FRÉQUENCE et saisir la valeur 11096000.
- 6** Se placer sur la ligne DÉBIT et saisir la valeur 29950.
- 7** Se placer sur la ligne POLARISATION et basculer sur VERTICALE.
- 8** Se placer sur la ligne MODULATION et basculer sur DVB-S2 8PSK.
- 9** Se placer sur la ligne FEC et basculer sur 3/4.
- 10** Presser sur la touche EXIT, le message DONNÉES MODIFIÉES. VOULEZ-VOUS SAUVEGARDER LES DONNÉES apparaît.
- 11** Presser sur la touche OK de la télécommande pour confirmer la sauvegarde des données.
- 12** Appuyer sur la touche EXIT pour revenir sur la fenêtre INFO.
- 13** Refermer l'antenne et éteindre le démodulateur en pressant sur la touche ROUGE M/A de la télécommande.
- 14** Allumer le démodulateur, l'antenne doit alors se positionner sur EUTELSAT 5W.